

# 300 GT 功能指南

适用于: 300 GT

V1.0

Conspit R&D

版权所有@2025

# V

# 目录

目录	1
1. 休眠模式	2
2. 驱动软件及功能	2
2.1 驱动软件下载和安装	2
2.2 首页	2
2.3 灯光及按钮设置	4
2.4 高级控制设置10	0
2.5 拨片设置14	4
2.6 固件更新18	8
2.7 一键游戏配置功能	9
3. 遥测列表	0
4. 修订记录	1
5. 免责声明和版权公告	1

## 画面和表述可能与实际略有区别,请以实际为准。



# 1. 休眠模式

若不操作方向盘按键、旋钮、拨片等部件, 300 GT 将进入休眠模式, 屏幕和灯光将在1分钟后变暗, 5分钟后

熄灭,再次操作控制输入或进入游戏接收信号均可唤醒。

# 2. 驱动软件及功能

2.1 驱动软件下载和安装

请访问 www.conspit.com.cn,或扫描下方二维码,下载 Conspit Link 2.0 驱动程序。



## 2.2 首页

在驱动首页单击选中 300 GT。



在首页右侧,您可以快速调节设备的灯光亮度,并查看离合拨片行程。在首页中部查看 SimHub 软件中产品的 连接状态。若为红色,请开启 SimHub 软件使用更多功能。



双击已连接设备列表中的设备名称,或点击设备对应图标进入设置页面





# 2.3 灯光及按钮设置

点击菜单栏中的"灯光&按钮",进入灯光及按钮设置界面。



#### 预设:

在各设置页面中,在左下角"预设"板块可以选择、重命名、添加、导出、导入或删除预设。

如需要自定义设置,请新建一个预设,设置完成后点击保存,或在官方默认预设的基础上修改后点击另存为。



#### 按键灯光设置:

设置单个按钮的灯光时,需要先关闭"全局按钮颜色"选项。



点击画面中的单个按钮,进入每个按钮对应的设置界面。



 $\mathbf{V}$ 





#### 转速灯灯光设置:

设置转速灯灯光时,点击画面中的转速灯,进入其设置界面。







#### 旋钮灯光设置:

设置旋钮灯光时,点击画面中的旋钮,进入其设置界面。





#### 预览灯光:

1  $( \mathbf{A} )$ 300 GT default 灯光&按钮 高级控制 拨片 Ø 预设 ℓ + ĽĽ ů SimHub模式 全局亮度 default 全局按钮颜色 按钮灯 Ò. 转速灯 效果预览 Ò. 旋钮灯 关闭 DRS可用 DRS启用 ABS TC 打滑 抱死 切换界面绑定 Ö. 屏幕亮度 重置

设置完成后,点击"灯光预览",预览刚才设置的各灯光(需保持"SimHub模式""全局按钮颜色"关闭)。

#### 亮度调节:

在"全局亮度"板块中调节灯光和屏幕的亮度。



#### 切换界面绑定:



点击下拉框,选择希望绑定的按键或拨轮。被选中的部件将有紫色高亮。

#### 启用 SimHub 模式:

开启以在 SimHub 中调节灯光效果。





# 2.4 高级控制设置

点击菜单栏中的"高级控制",进入高级控制设置界面。



#### 设置旋钮模式:

每个旋钮都可选择"波段模式"或"编码器模式"。

4							-	×
	•	300 GT	default		灯光&按钮	高级控制	拨片	
00)	1000							
ଷ୍ଠ			100		6			
0								
		V1.A.95						
	预设	∠ + Ľ Ľ ⊡						
	default	8	可编程模式					
			波段模式					
			编码器模式					
?								
තු				重置另	存为 写入配置			



#### 进阶功能设置 (可控拨轮重映射):

中央旋钮可以使用进阶功能。点击选择中央旋钮。然后点击进阶功能中的"可控拨轮重映射"。



本功能通过切换中央旋钮1挡位,将改变编码器2和编码器3的按键快映射,并在仪表上显示对应控制的自定

4								×
	۲	300 GT	default			灯光&按钮 高级排	空制 拨片	
					百岁少年夜回步回二			
ଷ୍ଠ				620	自定义内容问步显示		IL IN	
				2	TEXT TEX	3		
			编	码器 2			马器 3	
		V1.A.95			$\bigcirc$			
	预设	ℓ + ĽĽ ΰ		通过切换旋钮 1 挡位,3 示对应控制的自定义内容	1 将改变编码器 2 和编码器 3 容,允许在同一物理按键上	的按键映射,并在仪表上显 绑定不同的输入。		
	default	Ø	可编程模式	缯	程挡位	<b>编码器 2 功能</b>	编码器3功能	
			波段模式			AM UT DE 2 -73 NG		
			编码器模式	挡		2	2	
			进阶功能 可控拨轮重映射	挡	位02	2	2	
				挡	位03		۷	
				挡	位04	۷	2	
				重置	另存为	写入配置		

义内容,允许在同一物理按键上绑定不同的输入。



例如,在选中此功能时,

中央旋钮 1 的"编程挡位"位于"挡位 01"时,旋转编码器 2, Key 23 或 24 触发。旋转编码器 3, Key 25 或 26 触发。

中央旋钮 1 的"编程挡位"位于"挡位 02"时,旋转编码器 2, Key 81 或 82 触发。旋转编码器 3, Key 83 或 84 触发。

中央旋钮 1 的"编程挡位"位于"挡位 03"时,旋转编码器 2, Key 85 或 86 触发。旋转编码器 3, Key 87 或 88 触发。以此类推。 (具体实际 Key 编号请以实物为准。)

即,在中央旋钮1旋至不同位置时,每个可控编码器(编码器2或3)都可以在游戏中被绑定为不同的功能。

为方便记忆,在分别绑定完功能后,可以在此页面中打字输入各功能名称的提示语,对应的提示语将在旋转中 央旋钮1时被显示在方向盘的屏幕上。









# 2.5 拨片设置

点击菜单栏中的"拨片",进入拨片设置界面。

4											- ×	< l
	$( \mathbf{A} )$	300 GT	default					灯光&打	安钮	高级控制	拨片	1
	12	in the second								180		
ଷ୍ଠ												
		0900										
					12 Car							
		V1.A.95										
	预设	ℓ+ĽĽů										
	default	Ø	* 6 1616									
			局合校准					换挡拨片校)	隹			
			左側离合	MIN		0%	MAX	左侧	ŧ	皮下拔片后点此校准		
			右侧离合	MIN		0%	MAX	右侧	ŧ	安下拔片后点此校准		
			离合模式			手动						
						0%						
					重置		另存	为	写入配置			

### 拨片响应显示:

按下拨片,在画面中查看响应。按下后,在驱动软件中对应的拨片应当出现紫色描边标记。





#### 分别校准左、右侧换挡拨片:

按下拨片时,点击对应拨片的校准按钮,完成校准。





完全松开离合拨片时,点击"MIN"标定最小值;完全按下离合拨片时,点击"MAX"标定最大值。



#### 离合模式

点击"离合模式"的下拉框,可选双轴、手动、自动(接合点设置)模式。





#### 离合接合点设置

点击选择"接合点设置"离合模式。



拖动紫色游标,调节接合点。(注意:调节离合接合点需要点击"写入配置"后 才能看到调节后的效果)

۲						- ×
		default		灯光&	安钮 高级控制	拨片
ooj						
ଷ୍ଠ						
0						
	V1A.95				A BOOM	
	预设 ℓ + ☑ ビ					
	default	》 南合校准				
		<b>尚口仅</b> 准		换挡拨片校	准	
		左侧离合 MIN	0%	MAX 左侧	按下拨片后点此校准	
		右侧离合 MIN	0%	MAX 右侧	按下拨片后点此校准	
		离合模式	接合点设:	置		
			44%			
			0%			
				_		
			重置	另存为	写入配置	

# 2.6 固件更新

请访问官网 <u>www.conspit.com.cn</u> 下载对应产品的固件;

进入驱动详细设置页面,并点击页面左上角的"↓"符号进行更新。

4							- ×
	•	300 GT	default		灯光&按钮	高级控制	拨片
••1] &	预设	V1A95 ℓ + Ľ Ľ ₫			21		
	default	ଷ	SimHub模式		全局亮度		
			全局按钮颜色		按钮灯		×
					转速灯		×
			效果预览	关闭	旋钮灯	0	×
			切换界面绑定	左编码器 🛛 👋	屏幕亮度	0	×
?							
ŝ				重置       另存为	写入配置	<u>p</u>	
		$\checkmark$					
		固件更新	Я				
请送	选择本地固件文化	牛,点击"确认"以夏	更新固件。				
				>			
	取消	j					

点击弹窗右侧 ">" 按钮选择您已下载的对应产品的固件;

点击确认以更新固件。

注意:

1) 如遇到进度条卡死的情况,请拔插 USB 后重试。



2.7 一键游戏配置功能

进入首页, 点击"一键游戏配置"进行配置。



或点击左下角"设置"进入设置界面,点击"一键游戏配置"进行配置。







# 3. 遥测列表

游戏名	设置
Assetto Corsa	无需设置
Assetto Corsa Competizione	无需设置
iRacing	无需设置
F1 系列	进入游戏,修改设置,打开 UDP,端口设为 20777,不要打开广播模式
Automobilista 2	无需设置
Race Room	无需设置
rFactor 2	需要在 Conspit Link 2.0 内一键配置,在游戏内的设置里打开遥测插件
Le Mans Ultimate	需要在 Conspit Link 2.0 内一键配置
Dirt Rally 2.0	需要在 Conspit Link 2.0 内一键配置
Forza Horizon 5	进入游戏,修改设置,打开 UDP,端口设为 20777





# 4. 修订记录

日期	版本	发布说明
2025.04.23	V1.0	首次发布

# 5. 免责声明和版权公告

本文档中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息,所有引用的信息均为"按现状"提供,Conspit 不对信息的准确性、真实性做任何保证。

Conspit 不对本文档的内容做任何保证,包括内容的适销性、是否适用于特定用途,也不提供任何其他 Conspit 提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

Conspit 不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证,也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可,不管是明示许可还是暗示许可。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归©2024 恩速(上海)电子科技股份有限公司。保留所有权利。